Інструкція з експлуатації 4G CONNECT MICRO

World Vision®

Модель: MICRO 2, MICRO 2+

Щиро дякуємо вам за вибір бездротового маршрутизатора WV 4G Connect MICRO.

Будь ласка, уважно прочитайте і збережіть цю інструкцію. З нею вам буде зручніше використовувати наш пристрій.

Зміст:

1. Загальна інформація

1.2. Зовнішній вигляд та інтерфейси

Посібник з налаштування

- 2. Базові операції при першому підключенні
- 2.1. Встановлення власного ім'я (SSID) і паролю мережі Wi-Fi
- 2.2. Керування SIM картою
- 2.3. Додаткові налаштування
- 2.4. Налаштування мережі 4G (LTE)

3. Вміст поставки

4. Застереження

1. Загальна інформація

Основні робочі характеристики

- Робочий діапазон температур: від 0°С до +40°С
- Відносна вологість повітря: від 5% до 95%
- Блок живлення: Вхідна напруга: 100В ~240В, 50Гц~60Гц Вихідна напруга: 12В, 1А
- Габарити:120мм*150мм*52мм

- Маса: 155гр.
- Швидкість передаючого та приймаючого каналів: LTE(Cat 4): DL150M6.cek; UL50M6.cek2

1.2. Зовнішній вигляд та інтерфейси

Фронт



1. Індикація приєднання пристрою до джерела електроживлення.

- Увімк. маршрутизатор увімкнений
- Вимк. немає живлення, маршрутизатор вимкнений
- 2. Індикація наявності інтернет-з'єднання
 - Постійно світиться підключено до інтернет
 - Мерехтить йде пошук мережі, спроба підключення SIM карти
 - Не світиться немає SIM карти або неможливо зареєструватися в мережі
- 3. У разі успішного підключення до мережі мобільного оператора індикатор відображатиме силу поточного сигналу мережі.
- 4. Індикація наявності SIM карти.
- 5. Індикація Wi-Fi
 - Увімк. Wi-Fi увімкнений, йде передача даних
 - Вимк. Wi-Fi вимкнено
 - Мерехтить WPS клієнт підключається
- 6. Індикація наявності СМС повідомлень
 - Світиться нові СМС повідомлення
 - Вимк. нових повідомлень немає
- 7. Індикація підключення до дротового порту LAN
- 8. Індикація 4G/LTE
 - Блакитний підключено до інтернет
 - Жовтий не підключено або йде спроба підключення SIM карти
- 9. Знімна 4G LTE антена тип конектора RP-SMA (male)

Тил



- 2. Роз'єми RP-SMA (female) для підключення зовнішніх 4G LTE антен
- 3. Мережевий порт (LAN 10/100)
- 4. Гніздо для SIM карти
- 5. Роз'єм USB для оновлення ПЗ маршрутизатора
- 6. Гніздо підключення зовнішнього блока живлення
- 7. Кнопка RESET скидання до заводських налаштувань
- 8. Кнопка WPS
- 9. Кнопка вмикання/вимикання живлення
- 10. Роз'єм підключення (комплектної) батареї резервного живлення *

* Тільки в моделі MICRO 2+

Нижня частина



- 1. Ім'я (SSID) Wi-Fi мережі встановлено за замовченням.
- 2. Пароль (ключ) до Wi-Fi мережі встановлено за замовченням
- 3. Логин та пароль Адміністратора у веб інтерфейсі, встановлено за замовченням
- 4. IP адреса для входу через браузер до веб інтерфейсу управління та налаштувань маршрутизатора, встановлено за замовченням.

2. Базові операції при першому підключенні

Відкрийте задню оболонку маршрутизатора. Будь ласка, переконайтесь, що ви вставили SIM-карту в правильному напрямку.

Ви можете використовувати стандартний кабель RJ45, якщо хочете підключити маршрутизатор до локальної мережі / ПК.

За допомогою адаптера живлення підключіть маршрутизатор до розетки. Увімкніть вимикач живлення. Маршрутизатор запускається автоматично після завантаження. Ініціалізація виконується за 1-2 хвилини після вмикання.

Увага:

- Не вставляйте SIM-картку у маршрутизатор при ввімкненому живленні.
- Будь ласка, обережно вставте SIM-карту, не застосовуйте зайве зусилля та металеві предмети це може привести до пошкодження картки.

Маршрутизатор підтримує стандартні кабелі RJ45 або виконується бездротове підключення за допомогою WLAN до комп'ютера. Не потрібні драйвера. Підтримка операційних систем сімейства Windows, MAC OS, Linux, Android, тощо.

Встановіть IP-адресу комп'ютера, щоб вона відповідала сегменту мережі маршрутизатора, або використовуйте автоматичний доступ, щоб отримати IP-адресу. Після встановлення IP-адреси комп'ютера введіть IP-адресу пристрою в браузері: 192.168.100.1 та натисніть «Enter».



2.1. Встановлення власного ім'я (SSID), паролю та налаштування мережі Wi-Fi

Натисніть «Пароль», щоб увійти на сторінку конфігурації пристрою. Пароль користувача для входу надруковані на наклейці позаду пристрою. За замовчуванням пароль : admin.

Micro 2/2+	×	+		
\leftrightarrow \rightarrow C	Не защищено	192.168.100.1/index.html#entry		
World Vis Micro 2/Micro	ion ° > 2+			Українсьска 🗸
		Пароль	Логін	

Після входу вас зустрічає головна сторінка, на якій виведено статус роботи маршрутизатора, під`єднанні пристрої, швідкість підключення та різного роду інформація стосовно роботи Wi-Fi мережі.

1 Micro 2/2+ × +			
← → С ▲ Не защищено 192.168.100.1/index	x.html#main		
World Vision ® Micro 2/Micro 2+	FDI	D_LTE Astelit/LIFE , III Ф	t↓
SMS Контакти До нала	даткові Швидкі штування налаштування		
Статус підключення О Салус лідключення О Салусания Слакы/в	налаштування мережі Налаштування мережі Налаштування Wi-Fi >	і Підєднані при Статис	истрої
6.84Kb/s 03:56:14		iccid IMEI IMSI	89380062 88857 2550
Статистика	Статус iccid 88 IMEI 88 IMSI 22 Сила сигналу 44 Iмя мережі (SSID) V	Сила сигналу Імя мережі (SSID) Максимальний номер доступу Покриття мережі WI-Fi Домен локальної мережі IP-адрео WAN IP-адреса Версія програмного забезпечення Ревізія	-85 dBm WV4G 32 Еільше покриття Wi-Fi m.home 192.168.100.1 А310_E8_IP_WV_V01.01.02P 38U02_03 V1.0
не встановлено, натисніть > кнопку Налаштування		<u>Детальна ін</u> ф	юрмація >



а) Перейдіть в розділ налаштування мережі

Конфігурація SSID. Тут користувач може легко налаштувати та зберегти власне ім'я або пароль мережі Wi-Fi (SSID).

•		
Micro 2/2+	× +	
← → C ▲	Не защищено 192.168.1	00.1/index.html#wlan_main
Vorld Visio Aicro 2/Micro 2-	n ° +	FDD_LTE Astelit/LIFE II 🕀 🕇 🍋 🛜
		Змінити пароль для входу Вихід Українсьска 🛩
<	Ē	Налаштування Wi-Fi
нала	штування оездротової точки дост	улу, щоо ваш моольнии телефон аоо ноутоук міг отримати доступ до мережі через нього
імя SSID	Wi-Fi перемикач	•Включити
		Прийняти
WPS		
	IMR SSID	
Розширені налаштування	Імя мережі (SSID) *	WV4G_XXX
		Mobлeння SSID
ФІЛЬТР MAC WLAN	Режим безпеки	WPA2(AES) - PSK
	Пароль *	
		ыдооразити пароль
	Макс. номер станції	32
		Прийняти

b) Налаштування паролю Wi-Fi. Користувач може встановити власний пароль на вхід в бездротову мережу та обрати алгоритм шифрування Wi-Fi з метою безпеки і запобігання несанкціонованого використання трафіку.

Vorld Visio Aicro 2/Micro 2	n° +		FDD_LTE Astelit/LIFE 📶 🌐 🄃 🛜
			Змінити пароль для входу Вихід Українсьск
<		Налаштуван	ня Wi-Fi
- Нала	штування бездротової точки д	оступу, щоб ваш мобільний те нього	лефон або ноутбук міг отримати доступ до мережі через
Iмя SSID	Wi-Fi перемикач	Включити	ОВиключити
			Прийняти
WPS	WPS		
Розширені	WPS *	ОРІМ-код	
налаштування		OBBC	
налаштування		OFBC	
налаштування фільтр MAC WLAN		OFBC	Прийняти
фільтр MAC WLAN	3	OFBC	Прийняти
фільтр MAC WLAN	• WPS (Wi-Fi Protecte	онос ed Setup) - це стандарт, який дозвол	Прийняти пяє користувачам легко та безпечно налаштовувати бездротову
фільтр MAC WLAN	 WPS (Wi-Fi Protecte мережу без певної 	огво ed Setup) - це стандарт, який дозвол конфігурації., такий як: SSID, режи	Прийняти пяє користувачам легко та безпечно налаштовувати бездротову м безпеки та пароль.

с) Перейдіть в розділ налаштування Wi-Fi

Налаштування WPS. Полегшує підключення пристроїв до Wi-Fi мережі маршрутизатора. За допомогою WPS можна підключити пристрій до Wi-Fi без введення пароля.

Micro 2/2+	× +	
→ C ▲ He:	защищено 192.168.100.1/index.h	html#wlan_adv
World Micro 2/	Vision ® Micro 2+	FDD_LTE Astelit/LIFE , ∭ ⊕ ↑↓ С С ?1 Змінити пароль для входу Вихід Українсьска ✓
<	Налаштування бездротової точки д	Налаштування Wi-Fi доступу, щоб ваш мобільний телефон або ноутбук міг отримати доступ до мережі через нього
IMR S	SID Wi-Fi перемикач	 Включити Виключити
WP	s Розширені налашту	ування
Розши налашту	рені Вибір каналу вання	2.4G
diau no MA	Режим мережі	802.11 b/r/N
фиырма	Пропускна здатність канал	ny 20MHz/40MHz 🗸
	Код країни/регіону	
	Частота (канал)	Авто
		Прийняти
	0	
	 Вибір каналу звязк Режим мережі: виб 	у: Ви можете вибрати відповідний канал звязку для Вашого пристрою. Зеріть віпповідний режим мережі Wi-Fi, продуктивність пристрою Wi-Fi буле покрашена
	 Код країни/регіону: 	Ви можете вибрати відповідний код країни/регіону для Вашого пристрою.
	• Частота (канал): ви	иберіть відповідний канал для оптимізації продуктивності та покриття бездротової мережі.

d) Розширенні налаштування. Тут користувач може вибрати канал зв'язку, режим мережі Wi-Fi, код країни/ регіону та пропускну здатність частоти каналу Wi-Fi.

		EDD LTE	Astelit/LIFF
Norld Visio	n°	100_112	
Aicro 2/Micro 2	÷	Buium	
		omitin	
		Налаштування Wi-Fi	
К Нала	штування бездротової точки до	ступу, щоб ваш мобільний телефон або ноутбу	ук міг отримати доступ до мережі через
		Нього	
lua SSID	Wi-Fi перемикач	Включити ОВиключити	
IMA 3315			Der Aussel
WPS			Прииняти
	фільтр MAC WLAN		
Розширені налаштування	Мас-фільтр	Без правил	~
фільтр MAC WLAN			

е) Фільтр МАС WLAN. Тут користувач може встановити режим фільтрації МАС-адрес у бездротовій мережі.

- Білий список: дозволити клієнту підключитися до пристрою за допомогою WLAN, якщо MAC-адреса клієнта існує у списку MAC-адрес.
- Чорний список: заборонити підключення клієнта до пристрою за допомогою WLAN, якщо MAC-адреса клієнта існує у списку MAC-адрес.

2.2. Керування SIM картою

а) В розділ «SMS на пристрої» потрапляють повідомлення по закінченню вмістимості пам'яті на SIM-карті.



	Новий Видалити Оновити		
Пристрій	Номер	Зміст	Час
SIM-карта			
алаштування			

b) В категорії SMS приходять повідовлення про сплату тарифних планів мобільного оператора, або повідомлення іншого типу.

Micro 2/2+	×	+		
\rightarrow C	🛦 Не защищено	192.168.100.1/ir	ndex.html#msg_sim	
	World Vision [®]		FDD_LTE Astelit/LIFE	● t↓
			Змінити пароль для входу	у Вихід Українсьска 🗸
	<		SMS SIM-карта (0/10)	
		Видалити		
	Пристрій			
	Пристрій	Номер	Зміст	Час
	Пристрій SIM-карта	Номер Vodafone 🚨 (20)	Зміст Пакет на місяць підключено. Перезавантажте телефон, щоб почат	4ac 2023/04/18 16:54:50
	Пристрій SIM-карта	Номер Vodafone 🔍 (20) FREGAT.COM	Зміст Пакет на місяць підключено. Перезавантажте телефон, щоб почат Shanovnyi Abonent!Mi pratsyuyemo shchob buv zv'yazok.Bud Ia	Yac 2023/04/18 16:54:50 2023/03/29 13:40:08

с) «Налаштування SMS».

У даному розділі користувач може вибрати допустимий період часу по закінченні якого, вхідні повідомлення будуть SMS будуть перенесені на пристрій.

Vorld Visio	n°	FDD_LTE Astelit/LIFE ,II 🕀 井 🍋 🛜
licro 2/Micro 2	+	Змінити пароль для входу Вихід Українсьска 🗸
<		Налаштування SMS
Пристрій	Налаштування SMS	3
SIM-карта	Термін дії Номер SMS-центру *	Максимально ~ 12 годин 1 день 1 неліга
Налаштування	Звіт про доставку	Максимально Соключити Виключити
	0	Прийняти
	 Доступність: встан Номер SMS-центр; 	овити допустимий період вихідних повідомлень. у: введіть номер SMS-центру. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до постачальника

2.3. Додаткові налаштування

а) В розділі «Додаткові налаштування»

Енергозбереження. Користовачу пропонуєтся збільшити або зменшити діапазон покриття Wi-Fi.

🐠 Micro 2/2+	× +	
← → C ▲ He 3	защищено 192.168.100.1/in	dex.html#wlan_sleep
World Vision Micro 2/Micro 2+	n°	FDD_LTE Astelit/LIFE 📶 🌐 🏞 🔲 🛜1
		Змінити пароль для входу Вихід Українсьска 🗸
<		Додаткові налаштування
Енергозбереження	Налаштування про	дуктивності Wi-Fi
	Покриття мережі Wi-Fi	ОНайменше покриття Wi-Fi - більший термін роботи акумулятора
Маршрутизатор		ОСереднє покриття Wi-Fi
Брандмауер		Сыльше покриття WI-FI
Інші	• Покритта Wi-Fi	
TTL	 Найменш Середнє і 	е покриття Wi-Fi: мінімальне енергоспоживання, довгий час роботи покриття Wi-Fi: середнє енергоспоживання, гарна споживана потужність.
Управління PIN	• Більше по	жриття WI-FI: максимальне енергоспоживання та покриття, менший час роботи.

b) Розділ «Інші налаштування». Предназначений для перезавантаження або скидання до заводських налаштувань пристрою.

Micro 2/Micro 2	n°	FDD_LTE	Astelit/LIFE , ,, ⊕ ↑↓ (□ 奈
<	,	_{эмни} Цодаткові налаштування	ти пароль для входу Бихід <u>экраїнсьска</u>
Енергозбереження	Перезавантаження та ски	адання 	
Маршрутизатор	увидіть знову після перезавантая	ення або скидання маршрутизатора Перезавантаження пристрою	Скидання до заводських налаштувань
Брандмауер	SNTP		
it	Поточний місцевий час Режим встановлення часу	Автоматична синхронізація (~
інші			
TTL	SNTP Cepsep1 *	time-nw.nist.gov	*
TTL	SNTP Сервер1 * SNTP Сервер2 *	time-nw.nist.gov pool.ntp.org	✓✓
ТТL Управління PIN	SNTP Сервер1 * SNTP Сервер2 * SNTP Сервер3 *	time-nw.nist.gov pool.ntp.org europe.pool.ntp.org	• • •

World Vision ®, Copyright © 2022 All rights reserved

с) Управління PIN. Тут користувач може видалити чи додати PIN-код для SIM-карти.

Wicro 2/2+	× +			
← → C ▲ Не зац	цищено 192.168.100.1/index	.html#pin_mode		
World Visio	n° •		FDD_LTE Astelit/LIFE ,III 🕀 🕇 🍋 🐔	(î.
			Змінити пароль для входу Вихід Українсьо	ска 🗸
<		Додаткові налашту	вання	
Енергозбереження	Зміст РІN-кода	Включити	Змінити РІN-код	
Маршрутизатор	Поточний PIN *	Виключити		
Брандмауер		Осталось оценки:3		
Інші			Прийняти	
TTL	0			
Управління PIN				

2.4. Налаштування мережі 4G (LTE)

a) Для того, щоб мати змогу редагувати параметри роботи та прийому сигналу, потрібно перейти до «Головної сторінки» та виключити роботу маршутизатора.



- b) «Налаштування підключення марежі». Є 2 типи підключення :
- Автоматично: пристрій автоматично підключається до мережі під час увімкнення живлення.
- Ручний: пристрій підключиться до мережі вручну.

World Visid	on°	FDD_LTE Astelit/LIFE 📶 🛞 🍋 🛜
Micro 2/Micro 2	2+	Змінити пароль для входу Вихід Українсьска 🗸
<		Налаштування мережі
Підключення	Підключення	
Підключення Вибір мережі	Підключення Підключення	 Автоматично В ручну Перевірити можливість підключення до Інтернету у роумінгу
Підключення Вибір мережі АРN	Підключення Підключення	 Автоматично В ручну Перевірити можливість підключення до Інтернету у роумінгу Прийняти
Підключення Вибір мережі АРN Відомості про мережу	Підключення Підключення ? • Щоб змінити	 Автоматично В ручну Перевірити можливість підключення до Інтернету у роумінгу Прийняти

с) В розділі «Вибір мережі» є 2 налаштування на вибір :

- Автоматичний режим: пристрій автоматично шукатиме доступні мережі.
- Ручний режим: пристрій шукатиме доступні мережі вручну.

				• 100 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10
orld Visio	on °		FDD_LTE Astelit/LIFE	🕲 🔊
			Змінити пароль для вход	ду Вихід Українсьска 🗸
<		Налаштування ме	режі	
Підключення	Вибір мережі			
Підключення	Вибір мережі Вибір мережі	•Автоматично	Автоматичний	~
Підключення Вибір мережі	Вибір мережі Вибір мережі	Автоматично	Автоматичний Автоматичний	~
Підключення Вибір мережі	Вибір мережі Вибір мережі	Автоматично ОВ ручну	Автоматичний Автоматичний тільки 4G тільки 3G	~
Підключення Вибір мережі АРN	Вибір мережі Вибір мережі	•Автоматично •ОВ ручну	Автоматичний Автоматичний тільки 4G тільки 3G	✓Прийняти
Підключення Вибір мережі АРN Відомості про мережу	Вибір мережі Вибір мережі	 Автоматично ОВ ручну 	Автоматичний Автоматичний тільки 4G тільки 3G	Грийняти

d) «Налаштування APN»

На цій сторінці можна вказати імя точки доступу(APN).

- Режим: якщо постачальник послуг надає фіксований APN, Виберіть ручний APN. В іншому випадку, будь ласка, виберіть Авто APN, і пристрій автоматично отримає настройки.
- Профіль: містить одне або кілька імен профілів.
- PDP тип: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6.
- Імя профілю: це стосується імені, яке ви призначаєте новим профілем.
- APN: Імя точки доступу. APN містить 0-9 а-z A-Z. і це не може початися і закінчитися з точки або»-«.
- Аутентифікація: вона надається вашим інтернет-провайдером (ISP).Протокол аутентифікації пароля (PAP) надає простий метод без шифрування однорангового вузла. Challenge-Handshake Authentication Protocol (CHAP) використовується для періодичної перевірки автентичності однорангового вузла.
- Імя користувача: Імя користувача використовується для отримання аутентифікації від постачальника інтернет-послуг під час встановлення Підключення.
- Пароль: пароль використовується для отримання автентифікації від провайдера, коли підключення встановлено.

• Натисніть кнопку «Встановити за промовчанням», щоб встановити профіль як стандартний профіль.

	Micro 2/2+	× +	
<page-header></page-header>	\leftrightarrow \rightarrow \mathbf{C} \mathbf{A} He sa	цищено 192.168.100.1/index.html#cg	jdcont_set
Power Pre Norderation Boyers Boyers Boyers Norderation Boyers Boyers Boyers	World Vi Micro 2/Mic	s ion " o 2+	FDD_LTE Astelit/LIFE 📶 🛞 📶 🛜
Indexnowense APN Indexnowense APN Budip mepersi Pensus Papa Aero Indexnowense Pensus APN Aero Budip mepersi Pensus Popular Apn None IPV4 Indexnowense IP			Змінити пароль для входу Вихід Українсьска 🗸
Пірликочення APN Вибір мерені Резим Роумінг Профіль Відомості про мерену Пи РРА Румінг Пи профіль Румінг АРN * Перевірга атентичності NONE Пароль Відобразити пароль Відобразити пароль Відобразити пароль	<	Ha	алаштування мережі
Поточний АРN life Вибір мерекі Резми Авто В рчну Профіль Default Скакували АРИ Профіль Default Скакували Відомості про мереку тип PDP ІРV4 ✓ Роумінг АРN * Поребілю * ІРV4 Перевірка автентичності NONE ✓ Паропь Відобразити паропь Відобразити паропь Номер набору Номер набору Грийняти	Підключення	APN	
APN Профіль Default Скакувати Відомості про мереку тип PDP IPv4 Роумінг Имя профілю * IPv40 Роумінг APN * IPv40 Перевірка автентичності NONE Пароль IBIдобразити пароль Номер набору Грийняти	Вибір мереж	Поточний APN life Режим Авто	В ручну
Відомості про мережу ІРч4 Роумінг Имя профілю * ІРч4 Роумінг АРN * Перевірка автентичності NONE Пароль	APN	Профіль Defau	ilt V Скасувати
Роумінг АРN * Перевірка автентичності NONE Пароль Відобразити пароль Номер набору	Відомості про мережу	IPv4 IPv4 IPv6 IPv6	~ ~
Перевірка автентичності Мя користувача Пароль Відобразити пароль Номер набору Грийняти	Роумінг	APN *	
Імя користувача Пароль Пароль Відобразити пароль Відобразити пароль Поміняти		Перевірка автентичності	E 🗸
Відобразити пароль Номер набору Прийняти		Імя користувача	
Номер набору Прийняти		Відоб	разити пароль
0		Номер набору	Прийнати
		0	
 На цій сторінці можна вказати імя точки доступу(АРN). Режим: якщо постачальник послуг надає фіксований АРN, Виберіть ручний АРN. В іншому випадку, будь лаока, виберіть Авто АРN, і пристрій автоматично отримає настройки. Профіль: містить одне або кілька імен профілів. PDP тип: IPv4/IPv4/IPv4/IPv4/IPv4/IPv4/IPv4/IPv4/		 На цій сторінці можна вказати імя Режим: якщо постачальник послу Авто APN, і пристрій автоматично Профіль: містить одне або кілька PDP тип: IPv4/IPv6/IPv48/IPv6 	і точки доступу(APN). іг надає фіксований APN, Виберіть ручний APN. В іншому випадку, будь ласка, виберіть з отримає настройки. і імен профілів.

e) В розділі «Відомості про мережу» можливо встановити діапазон прийому частот 4G (LTE).

*	Micro 2/2+	× +	
←	→ C ▲ He sau	цищено 192.168.100.1/index.html	#network_info
	World Visio Micro 2/Micro 2	on° +	FDD_LTE Astelit/LIFE 📊 🕀 🗖 🛜 1 Змінити пароль для входу Вихід Українсьска 🗸
	<		Налаштування мережі
	Підключення	Відомості про мережу Канал	3
	Вибір мережі	встановити діапазон частот	1/3/5/7/8/20/38
	APN		1 3 5
	Відомості про мережу		7 8 20 38
	Роумінг		1/3/5/7/8/20/38

f) В цьому розділі можна налаштувати підключення Роумінг мережі.

Роумінг працює через автоматичне перемикання між базовими прийомопередавальними станціями. Процедура надання послуг зв'язку (мобільний зв'язок, Wi-Fi) абоненту поза зоною покриття «домашньої» мережі (або базової станції) шляхом використання ресурсів базової станції іншого оператора мобільного зв'язку.

1 Micro 2/2+	× +
← → С ▲ Не защии	щено 192.168.100.1/index.html#roam
World Visio	n° FDD_LTE Astelit/LIFE , J∥ ∰
MICTO 2/MICTO 24	Змінити пароль для входу Вихід Українсьска 🗸
<	Налаштування мережі
Підключення	Роумінг
Вибір мережі	Прийняти
APN	
Відомості про мережу	
Роумінг	

3. Вміст поставки

- Маршрутизатор WV 4G Connect Micro 2xx 1шт.
- Блок живлення 1 шт.
- Перехідник USB A / DC 3.5mm для Повербанка 1 шт.
- Зовнішня антена 1 шт.
- Батарея резервного живлення *
- * Тільки в моделі MICRO 2+

4. Застереження

- 1. Вставляючи або виймаючи SIM карту переконайтеся, що пристрій відключений від живлення.
- 2. Під час грози не користуйтеся пристроєм, вимкніть зовнішні антени і блок живлення.
- 3. При нормальній роботі пристрою краще не змінювати параметри та інші налаштування. Якщо після виконаних змін зник зв'язок з інтернет, або пристрій працює некоректно, натисніть і утримуйте протягом 7сек. кнопку відновлення заводських налаштувань «reset».