Інструкція з експлуатації 4G CONNECT 2

World Vision[®]

Щиро дякуємо вам за вибір бездротового маршрутизатора WV 4G Connect 2.

Будь ласка, уважно прочитайте і збережіть цю інструкцію. З нею вам буде зручніше використовувати наш пристрій.

Зміст:

1. Загальна інформація

1.2. Зовнішній вигляд та інтерфейси

Посібник з налаштування

- 2. Базові операції при першому підключенні
- 2.1. Встановлення власного ім'я (SSID) і паролю мережі Wi-Fi
- 2.2. SMS та налаштування SIM карти
- 3. Вміст поставки
- 4. Застереження

1. Загальна інформація

Основні робочі характеристики

- Робочий діапазон температур: від -10°С до +50°С
- Відносна вологість повітря: від 5% до 95%
- Робочі частоти: FDD-LTE: B3/7/8/20/38
- Блок живлення: Вхідна напруга: 100В ~240В, 50Гц~60Гц Вихід на напруга: 12В, 1000мА
- Габарити:185мм*175мм*78мм
- Маса: 250гр.
- Швидкість передаючого та приймаючого каналів: LTE(Cat 4): DL110M6.cek; UL50M6.cek

1.2. Зовнішній вигляд та інтерфейси

Фронт



2. Сигнал (SIG)

- Немає індикації немає сигналу (стан сигналу можна перевірити на сторінці конфігурації терміналу)
- Одна верт. риска слабкий рівень сигналу
- Дві верт. риски помірний рівень сигналу
- Три верт. риски добрий рівень сигналу
- Всі риски дуже добрий рівень сигналу
- 3. WPS
 - Мерехтіння натиснути на 4 сек. кнопку WPS. Потім відпустити. Індикатор WPS буде мерехтіти. Якщо пристрій було підключено індикатор WPS не світиться. Якщо пристрій не було підключено, індикатор мерехтить 2 хв., а потім вимикається
- 4. WLAN
 - Увімк. Wi-Fi увімкнений, йде передача даних
 - Вимк. Wi-Fi вимкнено
- 5. 4G/LTE
 - Блакитний підключено до інтернет
 - Жовтий не підключено або йде спроба підключення SIM карти
- 6. ВАТ Індикація батареї
 - Вимкнено немає живлення від батареї
 - Блакитний батарея заряджається, або заряду достатньо для роботи підключення SIM карти
 - Жовтий низький рівень заряду батареї
- 7. PSU Індикація блока живлення
 - Вимкнено живлення від батареї
 - Блакитний зовнішнє живлення підключено
- 8. POWER Індикація блока живлення
 - Блакитний маршрутизатор в нормі
 - Вимкнено немає живлення, маршрутизатор вимкнений

Тил



- 2. Роз'єми SMA (female) для підключення зовнішніх 4G LTE антен
- 3. Ім'я (SSID) Wi-Fi мережі встановлено за замовченням. Пароль (ключ) до Wi-Fi мережі встановлено за замовченням
- 4. IP адреса для входу через браузер до веб інтерфейсу управління та налаштувань маршрутизатора, встановлено за замовченням. Логин та пароль Адміністратора у веб інтерфейсі, встановлено за замовченням
- 5. Мережеві порти (LAN 10/100)
- 6. Батарея резервного живлення
- 7. Роз'єм USB для оновлення ПЗ маршрутизатора
- 8. Гніздо підключення зовнішнього блока живлення
- 9. Гніздо для SIM карти

Бічні сторони



- 1. Знімні 4G LTE антени тип конектора SMA (male)
- 2. Кнопка вмикання/вимикання живлення
- 3. WLAN Увімкнути/Вимкнути
- 4. Reset скидання налаштувань
- 5. WPS Кнопка режиму підключення WPS

2. Базові операції при першому підключенні

До маршрутизатора підключається стандартний кабель RJ45 або виконується бездротове підключення за допомогою WLAN до комп'ютера. Підтримка операційних систем сімейства Windows, MAC OS, Linux, Android та інші.

- 1. Розпакуйте пристрій, вставте SIM карту в роз'єм, а потім підключіть комплектний блок живлення (12 В, 1А)
- 2. В налаштуваннях комп'ютера оберіть автоматичне отримання IP адреси. Після отримання комп'ютером IP адреси, для входу на домашню сторінку маршрутизатора в браузері введіть IP адресу пристрою і натисніть клавішу «enter». У верхньому правому куті на екрані натисніть кнопку «login». Поточна IP адреса пристрою, ім'я користувача і пароль відображені на табличці зі зворотної сторони пристрою.

🛷 4G Connect

 \rightarrow

×

С 🔺 Не защищено | 192.168.100.1/index.html#before

Norld Vision®		FDD_LTE Lifecell	@t↓ 🗖 🛜
4G CONNECT ST/LT			Вхід Українсьска 🗸
Стан Інтернету			
IMEI	8665700		
Стан USIM карти	SIM карта готова		
Мережевий режим	LTE		
Стан IPv4	Підключено		
WAN IP adpeca	10.040.000.140		
IPv4 DNS			
Мобільна мережа			
Всього	1.97GB		
Вивантаження	0.53GB		
Завантаження	1.44GB		
Швидкість вивантаження	17.76Kb/s		
Швидкість завантаження	8.63Kb/s		
Тривалість підключення до мережі	23h57mins20sec		
Інформація про мобільну мережу			
PLMN	Lifecell/25508		
Стан сервісу	Нормальна		
Поточна ресстрація Cell PCI	73		
Cell ID	21		
RSRQ	-12.5 dB		
RSRP	-84 dBm		
SINR	4		
Поточний діапазон доступу	Діапазон 3		
Роумінг			
MCS			
CQI			
RSSI			
Стан антени			
Антена1	Зовнішня		
Антена2	Зовнішна		

2.1. Встановлення власного ім'я (SSID) і паролю мережі Wi-Fi

Натисніть Авторизуватись (Login), щоб увійти на сторінку конфігурації пристрою. Ім'я користувача та пароль для входу надруковані на наклейці позаду пристрою.

 Image: Second second	4G Connect → C ▲ Не защищен	× +	0.1/index.html#entry			
	Horld Visi	ion® st/lt		FDD_LTE Lifecell ,	III ⊕ti d	🔲 🛜 з
			Імя користувача			
			admin Пароль			
			admin Bxig			

World Vision ®, Copyright © 2010-2023 All rights reserved



World Vision ®, Copyright © 2010-2023 All rights reserved

Перейдіть в розділ швидких налаштувань (Quick Settings)

1. Конфігурація SSID. Тут користувач може легко налаштувати та зберегти ім'я мережі (SSID).

4G CO	VISION NNECT 2			LTE Vodafo	one UA	
Домашній	Швидке налаштування	Налаштування пристрою	SMS	Телефонна книга	Брендмауер	Налаштування системи
<	Майстер продемонстр навігації і натис	Ш рує вам, як безпечно на сніть "Apply", щоб <u>збере</u>	Івидке нала алаштувати осно егти налаштувані	аштування вні параметри шлюзу: Н ня. Додаткові пар <u>амет</u> рі	атискайте "Previou и встановіть в іншо	ıs" та "Next" для му меню.
						Далі
SS	ID					
Наз	ва мережі (SSID) *	4G CONNECT	2			
Наз	ва мережі (SSID) * нсляція SSID	4G CONNECT	2 Вимкнено			

2. Налаштування пароля Wi-Fi. Користувач може встановити власний пароль на вхід в бездротову мережу з метою безпеки та запобігання несанкціонованого використання трафіку.

Швидке налаштування Майстер продемонструє вам, як безпечно напаштувати основні параметри шлюзу: Натискайте "Previous" та "Next" для навігації і натисніть "Apply", щоб зберегти напаштування. Додаткові параметри встановіть в іншому меню. Попередній крок Далі Безпечний режим Безпечний режим МРА2-PSK(AES) OPEN Передайте фразу * WPA2-PSK(TKIP/AES) WPA3-WPA2-PSK(SAE/AES) WPA3.WPA2-PSK(SAE/AES)	машній на	Швидке I лаштування	Налаштування пристрою	SMS	Телефонна книга	Брендмауер	Налашл сист	ування еми
навітації і натисніть "Арріу", щоб зберегти налаштування. Додаткові параметри встановіть в іншому меню. Попередній крок Далі Безпечний режим Безпечний режим Передайте фразу * WPA2-PSK(AES) WPA2-PSK(AES) WPA2-PSK(TKIP/AES) WPA2-PSK(SAE) WPA3-PSK(SAE) WPA3-PSK(SAE) WPA3-WPA2-PSK(SAE/AES) WPA3/WPA2-PSK(SAE/AES)	_ ปามักระ		Pour or Georgenee	Швидке нала	штування ні параметри нипори	Натискайто "Огоне		" AD9
Сопередній крок Далі Безпечний режим WPA2-PSK(AES) Передайте фразу * OPEN WPA2-PSK(TKIP/AES) WPA3-PSK(SAE) WPA3-PSK(SAE) WPA3/WPA2-PSK(SAE/AES)	Манст	ер продемонструє навігації і натисніт	вам, як оезпечно н ь "Apply", щоб збер	оегти налаштувания	н параметри шлозу. я. Додаткові параметр	натискаите Ртечко ри встановіть в інш	юму меню.	дня
Безпечний режим WPA2-PSK(AES) Передайте фразу * OPEN WPA2-PSK(AES) WPA2-PSK(AES) WPA3-PSK(SAE) WPA3-PSK(SAE) WPA3/WPA2-PSK(SAE/AES) WPA3/WPA2-PSK(SAE/AES)						Поперед	цній крок	Далі
Безпечний режим WPA2-PSK(AES) ОРЕN OPEN Ширазу* WPA2-PSK(AES) WPA3-PSK(AES) WPA3-PSK(SAE) WPA3-PSK(SAE) WPA3/WPA2-PSK(SAE/AES)	Безпечн	ий режим						
Передайте фразу * OPEN WPA2-PSK(AES) WPA3/WPA2-PSK(TKIP/AES) WPA3-PSK(SAE) WPA3/WPA2-PSK(SAE/AES)	Безпечний р	режим	WPA2-PSK(AES)		~		
WPA3-PSK(SAE) WPA3/WPA2-PSK(SAE/AES)	Передайте	фразу *	OPEN WPA2-PSK(/ WPA/WPA2-	AES) PSK(TKIP/AES)				
			WPA3-PSK(WPA3/WPA2	SAE) 2-PSK(SAE/AES)				
	0							
	-							

3. Перегляд конфігурації налаштувань (config), підтвердження налаштувань (confirm) та застосувати (apply).

Orid 4G CON	Vision ® INECT 2			LTE Vodaf	one UA 🛄	∎t↓ ?4
Домашній	Швидке налаштування	Налаштування пристрою	SMS	Телефонна книга	Брендмауер	иити український Налаштування системи
			Швилке нала	штування		
< ,	Майстер продемонстр навігації і натис	 рус вам, як безпечно ніть "Арріу", щоб збе	Швидке нала налаштувати основ регти налаштуванн:	ШТУВАННЯ ні параметри шлюзу: я. Додаткові параметр	Натискайте "Previou и встановіть в іншо	 Is" та "Next" для му меню.
< ,	Майстер продемонстр навігації і натис	 рує вам, як безпечно :ніть "Apply", щоб збе	Швидке нала налаштувати основ срегти налаштування	штування ні параметри шлюзу: я. Додаткові парамет;	Натискайте "Previou ои встановіть в іншо Попередній крок	із" та "Next" для му меню. Застосувати
Кон	Майстер продемонстр навігації і натис фігурація, що на	и рус вам, як безпечно аніть "Apply", щоб збе аведена нижче	Швидке нала налаштувати основ срегти налаштування	ШТУВАННЯ ні параметри шлюзу: я. Додаткові парамет;	Натискайте "Previou ои встановіть в іншо Попередній крок	із" та "Next" для му меню. Застосувати
Конс	Майстер продемонстр навігації і натис фігурація, що на а мережі (SSID)	и рує вам, як безпечно ініть "Apply", щоб збе аведена нижче 4G CONNECT	Швидке нала налаштувати основ срегти налаштування	ШТУВАННЯ ні параметри шлюзу: я. Додаткові параметі	Натискайте "Previou ои встановіть в іншо Попередній крок	із" та "Next" для му меню. Застосувати
< , Кон Назва Трано	Майстер продемонстр навігації і натис фігурація, що на а мережі (SSID)	рує вам, як безпечно ініть "Apply", щоб збе аведена нижче 4G CONNECT Увімкнено	Швидке нала налаштувати основ срегти налаштування	штування ні параметри шлюзу: я. Додаткові парамет;	Натискайте "Previou ои встановіть в іншо Попередній крок	із" та "Next" для му меню. Застосувати

2.1. Встановлення власного ім'я (SSID) і паролю мережі Wi-Fi

Натисніть Авторизуватись (Login), щоб увійти на сторінку конфігурації пристрою. Ім'я користувача та пароль для входу надруковані на наклейці позаду пристрою.

 Image: Second second	4G Connect → C ▲ Не защищен	× +	0.1/index.html#entry			
	Horld Visi	ion® st/lt		FDD_LTE Lifecell ,	III ⊕ti d	🔲 🛜 з
			Імя користувача			
			admin Пароль			
			admin Bxig			

World Vision ®, Copyright © 2010-2023 All rights reserved



World Vision ®, Copyright © 2010-2023 All rights reserved

Перейдіть в розділ швидких налаштувань (Quick Settings)

1. Конфігурація SSID. Тут користувач може легко налаштувати та зберегти ім'я мережі (SSID).

4G CO	VISION NNECT 2			LTE Vodafo	one UA	
Домашній	Швидке налаштування	Налаштування пристрою	SMS	Телефонна книга	Брендмауер	Налаштування системи
<	Майстер продемонстр навігації і натис	Ш рує вам, як безпечно на сніть "Apply", щоб <u>збере</u>	Івидке нала алаштувати осно егти налаштувані	аштування вні параметри шлюзу: Н ня. Додаткові пар <u>амет</u> рі	атискайте "Previou и встановіть в іншо	ıs" та "Next" для му меню.
						Далі
SS	ID					
Наз	ва мережі (SSID) *	4G CONNECT	2			
Наз	ва мережі (SSID) * нсляція SSID	4G CONNECT	2 Вимкнено			

2. Налаштування пароля Wi-Fi. Користувач може встановити власний пароль на вхід в бездротову мережу з метою безпеки та запобігання несанкціонованого використання трафіку.

машній	Швидке налаштування	Налаштування пристрою	SMS	Телефонна книга	Брендмауер	Налаштуя систем	вання ми
		l	Швидке нала	штування			
M	айстер продемонстру навігації і натисн	є вам, як безпечно і іть "Apply", щоб збе	налаштувати основ регти налаштування	ні параметри шлюзу: я. Додаткові параметр	Натискайте "Prev ж встановіть в ін	/ious" та "Next" д шому меню.	INA N
					Попере	едній крок Да	алі
Безп	ечний режим						
Безпеч	чний режим	WPA2-PSK(AES)		~		
Перед	айте фразу *	OPEN WPA2-PSK(WPA3-PSK(WPA3-PSK(WPA3-PSK)	AES) PSK(TKIP/AES) SAE) 2 PSK/SAE(AES)				
0		WEASIWEA	2-FOR(OAE/AEO)				

3. Перегляд конфігурації налаштувань (config), підтвердження налаштувань (confirm) та застосувати (apply).

<i>orld</i>	Vision			LTE Vodaf	one UA 🛄	Dti 🔳 🛜
4G COM	INECT 2				В	ийти Український
Домашній	Швидке налаштування	Налаштування	SMS	Телефонна книга	Бренлизиер	Налаштування
<	Майстер продемонстр навігації і натис	пристрою рує вам, як безпечно сніть "Apply", щоб збе	Швидке нала налаштувати основі регти налаштування	штування ні параметри шлюзу: а. Додаткові параметр	Врендмауер Натискайте "Previou и встановіть в іншої	системи s" та "Next" для му меню.
<	Майстер продемонстр навігації і натис	пристрою рус вам, як безпечно сніть "Apply", щоб збе	Швидке нала налаштувати основ регти налаштування	штування ні параметри шлюзу: а. Додаткові параметр	Брендмаўер Натискайте "Previou и встановіть в іншоі Попередній крок	системи s" та "Next" для иу меню. Застосувати
Кон	Майстер продемонстр навігації і натис фігурація, що на	пристрою рує вам, як безпечно сніть "Apply", щоб збе аведена нижче 4G CONNECT	Швидке нала налаштувати основі регти налаштування	ШТУВАННЯ ні параметри шлюзу: а. Додаткові параметр	Врендмауер Натискайте "Previou и встановіть в іншої Попередній крок	системи s" та "Next" для му меню. Застосувати
Кон Назва Трано	Майстер продемонстр навігації і натис фігурація, що н а а мережі (SSID)	пристрою рує вам, як безпечно сніть "Арріу", щоб збе аведена нижче 4G CONNECT Увімкнено	Швидке нала налаштувати основ регти налаштування	ШТУВАННЯ ні параметри шлюзу: а. Додаткові параметр	Брендмаўер Натискайте "Previou и встановіть в іншо Попередній крок	системи s" та "Next" для му меню. Застосувати

2.2. SMS та налаштування SIM карти

а) В розділ «SMS на пристрої» потрапляють повідомлення по закінченню вмістимості пам'яті на SIM-карті.

4G CONNECT 2	× +					
← → C ▲	Не защищено 192.	.168.0.1/index.html?t=	-6943932#sms			
World	Vision °			LTE Vodafone U	ia . II ⊕ti	P 🗖 🖗
4G CON	INECT 2				E	Вийти Український 🗸
Домашній	Швидке налаштування	Налаштування пристрою	SMS	Телефонна книга	Брендмауер	Налаштування системи
<			Пристрій SM	S (75/100)		
Гристрій	Новий	Видалити Онови ькість	Пристрій SM	S (75/100) Зміст		Час
< Пристрій SIM	Новий Кіль Miloan (1	Видалити Онови ькість	Пристрій SM	S (75/100) Зміст	ne: bit lyimilsan	Час 05/11/2023 14:11:33
Пристрій SIM	Новий Кіль Міloan (1 Оnoviti ta	Видалити Онови ькість I) I (4) 1	Пристрій SM	S (75/100) Зміст	w billyminan	4ac 05/11/2023 14:11:33 05/08/2023 09:56:58
< Пристрій SIM	Новий Кіль Miloan (1 Onoviti ta Vodafone	Видалити Онови ькість I) I (4) 1 e (61) Ваш рах	Пристрій SM	S (75/100) Зміст 360 грн. Дякуємо, ваш	u Vodafone	Yac 05/11/2023 14:11:33 05/08/2023 09:56:58 05/08/2023 09:55:38
К Пристрій SIM	Новий Кіль Miloan (1 Onoviti ta Vodafone	Видалити Онови ькість I) Iг (4) 1 (61) Ваш рахі (1)	Пристрій SM	S (75/100) Зміст 360 грн. Дякуємо, ваш	u Vodafone	Yac 05/11/2023 14:11:33 05/08/2023 09:56:58 05/08/2023 09:55:38 03/24/2023 14:04:05

b) В категорії SMS приходять повідовлення про сплату тарифних планів мобільного оператора, або повідомлення іншого типу.

4G CONNECT 2	× +					
\leftrightarrow \rightarrow C \blacktriangle	Не защищено 192.168.0	0.1/index.html?t=	6943932#sim_messa	iges		
World 4G CON	Vision ® INECT 2		LTE Vodafone UA 🛄 🌐 🄃 🖓 🚛 📚			
Домашній	Швидке На налаштування	алаштування пристрою	SMS	Телефонна книга	Брендмауер	Налаштування системи
<			SMS SIM	SMS		
Пристрій	Видалити		:	Зміст		Час
SIM	Vodafone	Пакет на міс	сяць підключено. Пер	резавантажте телефо	он, щоб почат 05/	/08/2023 10:02:48

c) Управління USSD. Тут ви можете надіслати в мережу (з попередньо визначеними цифрами або символами) і мережа буде використовувати інструкції для надання відповідних послуг.

Перейшовши в **«Розширені налаштування»** до розділу «USSD» користувач може надсилати запити в мережу згідно до запропонованих команд мобільного оператора.

Наприклад для того, щоб переглянути баланс на SIM карті мобільного оператора Vodafone, достатньо вписати в поле *101# та натиснути «Відповісти».

🌚 4G CONNECT 2	× +					
← → C ▲ He	защищено 192.1	68.0.1/index.html?t=6	943932#ussd			
World 4g con	Vision ® NECT 2			3G Vodafone U	A ,,, ⊕†↓ B	Український У
Домашній	Швидке налаштування	Налаштування пристрою	SMS	Телефонна книга	Брендмауер	Налаштування системи
<		Po	зширені на	лаштування		
Налаштування DHCP	USSD		Na Vashomu	rabunku 6.05 grn. Tanif "	Vodafone SuperNet	
USSD			Unlim'. Nome	r diysnyi do 12.05.2024 (00:00:00.	
Управління PIN- кодом						
Статичний ІР						Скасувати
Статична маршрутизація	0					
IP Passthrough	• Ви мо	жете відправити команду к інструкціях, надаючи від	и в мережу (заздале) повідні послуги.	ідь маючи певні числа або	символи), мережа буд	е базуватися на
L2TP						
DDNS						
Блокування смуг						

J

d) Управління PIN. Тут користувач може видалити чи додати PIN-код для SIM-карти.

🌚 4G CONNECT 2	× +					
← → C ▲ He	защищено 192.16	58.0.1/index.html?t=6	5943932#pin_manag	jement		
World Vision [®] LTE Vodafone UA 🛄 🕮 🖬 😤 🛲 🤝						
4G CONNECT 2 Вийти Український ∨						
Домашній	Швидке налаштування	Налаштування пристрою	SMS	Телефонна книга	Брендмауер	Налаштування системи
		P				
		F	озширені нал	аштування		
Налаштування	Управління РІN-кодом					
DHCP	Ctatyc PIN		○ Увімкнено			
USSD			• Вимкнено			
Управління PIN- кодом	Поточний PIN-код *					
Статичний IP			Залишилось спроб: 3			
Статична маршрутизація						Sacrocybarn
IP Passthrough						
L2TP						
DDNS						
Блокування смуг						
Блокування мережи						

3. Вміст поставки

- Маршрутизатор WV 4G Connect 2 1шт.
- Блок живлення 1 шт.
- Мережевий кабель (RJ45) 1 шт.
- Зовнішня антена 2 шт.
- Батарея резервного живлення 3.7V/2200mAh 1 шт.

4. Застереження

- 1. Вставляючи або виймаючи SIM карту переконайтеся, що пристрій відключений від живлення.
- 2. Під час грози не користуйтеся пристроєм, вимкніть зовнішні антени і блок живлення.
- 3. При нормальній роботі пристрою краще не змінювати параметри та інші налаштування. Якщо після виконаних змін зник зв'язок з інтернет, або пристрій працює некоректно, натисніть і утримуйте протягом 7сек. кнопку відновлення заводських налаштувань «reset».