Інструкція з експлуатації 4G STANDARD, LITE

World Vision®

Модель: STANDARD, LITE

Щиро дякуємо вам за вибір бездротового маршрутизатора WV 4G Connect STANDARD/LITE.

Будь ласка, уважно прочитайте і збережіть цю інструкцію. З нею вам буде зручніше використовувати наш пристрій.

Зміст:

1. Загальна інформація

1.2. Зовнішній вигляд та інтерфейси

Посібник з налаштування

2. Базові операції при першому підключенні

- 2.1. Встановлення власного ім'я (SSID) і паролю мережі Wi-Fi
- 2.2. Керування SIM картою
- 2.3. Розширені налаштування
- 2.4. Налаштування мережі 4G (LTE)

3. Вміст поставки

4. Застереження

1.2. Зовнішній вигляд та інтерфейси

Фронт



2. POWER Індикація блока живлення

- Червоний маршрутизатор в нормі
- Вимкнено немає живлення, маршрутизатор вимкнений
- 3. PSU Індикація блока живлення
 - Вимкнено живлення від батареї
 - Зелений зовнішнє живлення підключено
- 4. ВАТ Індикація батареї
 - Вимкнено немає живлення від батареї
 - Зелений батарея заряджається, або заряду достатньо для роботи підключення SIM карти
 - Жовтий низький рівень заряду батареї
- 5. INTERNET
 - Зелений підключено до інтернет
 - Жовтий не підключено або йде спроба підключення SIM карти
- 6. WLAN
 - Увімк. Wi-Fi увімкнений, йде передача даних
 - Вимк. Wi-Fi вимкнено
- 7. WPS
 - Мерехтіння натиснути на 4 сек. кнопку WPS. Потім відпустити. Індикатор WPS буде мерехтіти. Якщо пристрій було підключено індикатор WPS не світиться. Якщо пристрій не було підключено, індикатор мерехтить 2 хв., а потім вимикається
- 8. Сигнал (SIG)
 - Немає індикації немає сигналу (стан сигналу можна перевірити на сторінці конфігурації терміналу)
 - Одна верт. риска слабкий рівень сигналу
 - Дві верт. риски помірний рівень сигналу
 - Три верт. риски добрий рівень сигналу
 - Всі риски дуже добрий рівень сигналу

Тил



- 2. Роз'єми SMA (female) для підключення зовнішніх 4G LTE антен
- 3. Кнопка вмикання/вимикання живлення
- 4. Гніздо підключення зовнішнього блока живлення
- 5. Роз'єм USB для оновлення ПЗ маршрутизатора
- 6. Reset скидання налаштувань
- 7. WPS Кнопка режиму підключення WPS
- 8. Мережеві порти (LAN 10/100)
- 9. Батарея резервного живлення
- 10. ІР адреса для входу через браузер до веб інтерфейсу управління та налаштувань маршрутизатора, встановлено за замовченням. Логин та пароль Адміністратора у веб інтерфейсі, встановлено за замовченням
- 11. Ім'я (SSID) Wi-Fi мережі встановлено за замовченням. Пароль (ключ) до Wi-Fi мережі встановлено за замовченням

Бічні сторони



- 1. Знімні 4G LTE антени тип конектора SMA (male)
- 2. Гніздо для SIM карти

2. Базові операції при першому підключенні

До маршрутизатора підключається стандартний кабель RJ45 або виконується бездротове підключення за допомогою WLAN до комп'ютера. Підтримка операційних систем сімейства Windows, MAC OS, Linux, Android та інші.

- 1. Розпакуйте пристрій, вставте SIM карту в роз'єм, а потім підключіть комплектний блок живлення (12 В, 1А)
- 2. В налаштуваннях комп'ютера оберіть автоматичне отримання IP адреси. Після отримання комп'ютером IP адреси, для входу на домашню сторінку маршрутизатора в браузері введіть IP адресу пристрою і натисніть клавішу «enter». У верхньому правому куті на екрані натисніть кнопку «login». Поточна IP адреса пристрою, ім'я користувача і пароль відображені на табличці зі зворотної сторони пристрою.

💯 4G Connect

×

Vorld Vision®		FDD_LTE Lifecell	atl	11 10 \$
46 CONNECT ST/LI				Вхід Українсьска 🗸
Стан Інтернету				
IMEI	8665701			
Стан USIM карти	SIM карта готова			
Мережевий режим	LTE			
Стан IPv4	Підключено			
WAN IP adpeca	10.040.000.040			
IPv4 DNS				
Мобільна мережа				
Всього	1.97GB			
Вивантаження	0.53GB			
Завантаження	1.44GB			
Швидкість вивантаження	17.76Kb/s			
Швидкість завантаження	8.63Kb/s			
Тривалість підключення до мережі	23h57mins20sec			
Інформація про мобільну мережу				
PLMN	Lifecell/25506			
Стан сервісу	Нормальна			
Поточна ресстрація Cell PCI	73			
Cell ID	21			
RSRQ	-12.5 dB			
RSRP	-84 dBm			
SINR	4			
Поточний діапазон доступу	Діапазон 3			
Роумінг				
MCS				
CQI				
RSSI	-			
Стан антени				
Антена 1	Зовнішня			
Антена2	Зовнішня			

2.1. Встановлення власного ім'я (SSID) і паролю мережі Wi-Fi

Натисніть Авторизуватись, щоб увійти на сторінку конфігурації пристрою. Ім'я користувача та пароль для входу надруковані на наклейці позаду пристрою. Вхідні дані замовчуванням Логін : admin та Пароль : admin.

Morld Visi			
4G CONNECT ST	DN //T		L 🖓
	/	Ук	раїнсьска 🗸
	Імя користувача		
	Імя користувача		
	Імя користувача admin		
	Імя користувача admin Пароль		
	Імя користувача admin Пароль admin		

Після авторизації з'являеться головна сторінка налаштування маршрутизатора.

🐠 4G Connect

× +

С 🛦 Не защищено | 192.168.100.1/index.html#before

4G CONNECT ST/LT

FDD_LTE Lifecell

.ill 🕀 🚺 🗖 🖓

Змінити пароль для входу Вихід Українсьска ч

До дому	Швидкі налаштування	Налашт прис	гування трою	SMS	Телефонна книга	Брандмауер	Налаштування системи
Інтернет Підключення д ОМ ІМЕІ 8665700 ІМЅІ 25506 LAN Домен —— WAN IP адрес	Налашт до інтернету а	ування	Posu Bepcia A390B_ RSRP -84 dBn SINR 7 Cell ID 21 Qianas Qianaso Phy Ce 73	ирені прошивки _B8_IP_YJ_V01.4 n он он ин 3 ен ID	Налаштування 01.02Р42U05_05	Домашня мер Бездротове 3 кабель 0 Бездротове Назва мережі (3 4G_CONNECT_LI Макс. кількість 32 Wi-Fi MAC	оежа Налаштування Налаштування SSID) ITE доступу
			DHC	2		LAN MAC	
Статистика Використано — — Всього — —	Налашт	ування	IP адр 192.168 Пул ад 192.168	еса 3.100.1 цресів DHCP II 3.100.100 - 192.1	P 168.100.200	F8:84 Пропускна здат 20MHZ/40MHZ Перезалуск при	ність каналу

World Vision ®, Copyright © 2010-2023 All rights reserved

Перейдіть в розділ «Бездротове налаштування»

a) Конфігурація SSID. Тут користувач може легко налаштувати та зберегти власне ім'я або пароль мережі Wi-Fi (SSID).

G CONNEC	T ST/LT			FDD 3M	LTE Lifecell	и 🌐 🕂 🗖 🛜 4
До дому	Швидкі налаштування	Налаштування пристрою	SMS	Телефонна книга	Брандмауэр	Налаштування системи
< Hana	штуйте бездрот	ову точку доступу, що	Налашт 5 ваш мобільний	ування Wi-Fi телефон або ноутб	ук могли отримати	доступ до мережі через не
SSID	Wi-Fi Увім./В	имк.	€Увімкнут	и Овимкнут	И	
WPS	SSID					Затосувати
Розширені налаштування	Імя мережи	(SSID) *	4G_CON	INECT_LITE		
ільтр WLAN MAC				oadcast		
	Режим безпе	еки	WPA2(A	ES)-PSK		~
	Пароль *					
			Показат	и пароль		
	Макс. кількіс	ть станцій	32			~

b) Перейдіть в розділ налаштування Wi-Fi

Налаштування WPS. Полегшує підключення пристроїв до Wi-Fi мережі маршрутизатора. За допомогою WPS можна підключити пристрій до Wi-Fi без введення пароля.

G CONNE	/ ision ® ct st/lt		FDD_LTE Lifecell Змінити пароль ді	ыШ ⊕т↓ 💭 穼
До дому	Швидкі Налаштуван налаштування пристрок	IHR SMS TE	лефонна книга Брандмауэр	Налаштування системи
< _{Har}	аштуйте бездротову точку дост	Налаштува упу, щоб ваш мобільний тел	ання Wi-Fi ефон або ноутбук могли отрим	ати доступ до мережі через н
SSID	Wi-Fi Увім./Вимк.	Эувімкнути	Овимкнути	
WPS	WPS			Затосувати
Розширені налаштування	WPS *]
ільтр WLAN MAC				Затосувати
	 WPS (Wi-Fi Protecte мережу без спеціал PIN-код: потрібно ва РВС: Ви можете вий на пристрої, щоб ув Пристрій чекатиме 	d Setup) — це стандарт, який до ьних налаштувань, таких як: SSI зести PIN-код, створений клієнто брати PBC (Налаштування кнопи імкнути функцію WPS. отримання запиту на доступ від	зволяє користувачам легко та безпе D, режим безпеки та пароль. м доступу. и) на веб-сторінці або утримувати кн клієнта бездротового доступу протяг	ню налаштовувати бездротову юпку WPS протягом 3-4 секунд ом 2 хвилин.

c) Розширенні налаштування. Тут користувач може вибрати канал зв'язку, режим мережі Wi-Fi, код країни/ регіону та пропускну здатність частоти каналу Wi-Fi.

G CONNEC	T ST/LT	9		FDI 3M	D_LTE Lifecell інити пароль для в	ыll @ti 🖸 🛜4 аходу Вихід Українсьска 🗸
До дому н	Швидкі алаштування	Налаштування пристрою	SMS	Телефонна книга	Брандмауэр	Налаштування системи
К _{Налаі}	итуйте бездрот	ову точку доступу, що	Налаш 5 ваш мобільні	тування Wi-Fi ий телефон або ноутб	ук могли отримати	доступ до мережі через неї
SSID	Wi-Fi Увім./В	имк.	 Увімкні 	ути ОВимкнут	и	
WPS	Розшире	ні налашту <mark>в</mark> ання	a			Затосувати
Розширені налаштування	Вибір діапаз	ону	2.4G			
ИЛЬТР WLAN MAC	Мережевий	режим	802.11	l b/g/n		~
	Пропускна з,	датність каналу	20MH:	z/40MHz		~
	Код країни/р	егіону	UNITE	ED KINGDOM		~
	Частота (Кан	ал)	Авто			•
						Затосувати
	0					
	• Ви • Ре	бір діапазону: Ви можете ким мережі: виберіть відг	вибрати відповідн ковідний режим м	ний діапазон для свого пр юрежі Wi-Fi, продуктивніс	истрою. ть Wi-Fi пристрою бу	це покращена.

World Vision ®, Copyright © 2010-2023 All rights reserved

d) Фільтр МАС WLAN. Тут користувач може встановити режим фільтрації МАС-адрес у бездротовій мережі.

- Білий список: дозволити клієнту підключитися до пристрою за допомогою WLAN, якщо MAC-адреса клієнта існує у списку MAC-адрес.
- Чорний список: заборонити підключення клієнта до пристрою за допомогою WLAN, якщо MAC-адреса клієнта існує у списку MAC-адрес.

G CONNEC	CT ST/LT	FDD_LTE Lifecell 📶 💮 🔃 🍋 📚 4 Змінити пароль для входу Вихід <u>Українсьска 🗸</u>
До дому	Швидкі Налаштування налаштування пристрою	я SMS Телефонна книга Брандмауэр Налаштування системи
K Hana	аштуйте бездротову точку доступу,	Налаштування Wi-Fi у, щоб ваш мобільний телефон або ноутбук могли отримати доступ до мережі через неї
SSID	Wi-Fi Увім./Вимк.	Увімкнути ОВимкнути
WPS	Фільтр WLAN MAC	
Розширені налаштування	Формат МАС фільтра	Без правил
Фільтр WLAN MAC		
	0	Затосувати
	 Встановіть режим фільт; Без правил: вимкніть фі Білий список: дозволити 	ьтрації МАС-адрес у виладаючому списку WLAN MAC Filter. фільтр WLAN MAC. ти кліенту підключатися до пристрою за допомогою WLAN, якщо MAC-адреса клієнта існує в списку
	MAC-adpecia.	

World Vision [®], Copyright [©] 2010-2023 All rights reserved

2.2. Керування SIM картою

J

а) В розділ «SMS на пристрої» потрапляють повідомлення по закінченню вмістимості пам'яті на SIM-карті.

	Vision ° ECT ST/LT	0		FDD 3Mi	LTE Lifecell	иіі 🌐 🔃 📶 🐔 яходу Вихід Українсься
До дому	Швидкі налаштування	Налаштування пристрою	SMS	Телефонна книга	Брандмауэр	Налаштування системи
<			Присті	й SMS (15/100)		
< Пристрій	Новий	Видалити Онови омер	Присті	й SMS (15/100) Зміст		Час

b) В категорії SMS приходять повідовлення про сплату тарифних планів мобільного оператора, або повідомлення іншого типу.



с) «Налаштування SMS».

У даному розділі користувач може вибрати допустимий період часу по закінченні якого, вхідні повідомлення будуть SMS будуть перенесені на пристрій.

G CONNE	CT ST/LT			FDD 3Mil	_LTE Lifecell нити пароль для в	ніі 🌐 🔃 👘 🥱 заходу Вихід Українсьска 🕻
До дому	Швидкі Нала налаштування пр	аштування иистрою	SMS	Телефонна книга	Брандмауэр	Налаштування системи
<			Налац	итування SMS		
Пристрій	Налаштування	SMS				
	Термін дії	Mar	ксимум		~	
SIM картка	Номер центру *	+380	0639010000			
SIM картка Налаштування	Номер центру * Звіт про доставку	+380	0639010000 ікнути 🤇	Вимкнути		
SIM картка Чалаштування	Номер центру * Звіт про доставку	+38(0639010000	Вимкнути		Затосувати
SIM картка Чалаштування	Номер центру * Звіт про доставку	+38	о639010000	Вимкнути		Затосувати
SIM картка Чалаштування	Номер центру * Звіт про доставку • Термін дії: в	+38 ОУВІМ встановіть термін ді	0639010000 ікнути () ії для вихідни:	Вимкнути		Затосувати
SIM картка Налаштування	Номер центру * Звіт про доставку • Термін дії: є • Номер цент	+38 Оувім астановіть термін ді гру: введіть номер \$	0639010000 ікнути (ії для вихідни: SMS центру. Д	Вимкнути к повідомлень. ля отримання додаткової ін	формації Будьласка	Затосувати а зверніться до свого

World Vision ®, Copyright © 2010-2023 All rights reserved

d) Управління USSD. Тут ви можете надіслати в мережу (з попередньо визначеними цифрами або символами) і мережа буде використовувати інструкції для надання відповідних послуг.

Перейшовши в «Розширені налаштування» до розділу «USSD» користувач може надсилати запити в мережу згідно до запропонованих команд мобільного оператора.

Наприклад для того, щоб переглянути баланс на SIM карті мобільного оператора Lifecell, достатньо вписати в поле *111# та натиснути «Відповісти».

G CONNEC	TSION®			wc Змі	DMA Lifecell	и 🌐 🕂 🔲 🛜 коду Вихід Українсьск
До дому	Швидкі і налаштування	Налаштування пристрою	SMS	Телефонна книга	Брандмауэр	Налаштування системи
<			Розширен	і налаштуванн	я	
кономія енергії	USSD					
2542	Зміст		Balans 0.	01 grn <mark>, bonus 0.00.</mark>		
DHCP			Dodatkov plat, dali v	i groshi na vash rahun rid 5 grn.	okl 2 dni bez dodatk	covikh
USSD			1.Tak			
						Comment
DDNS						Скасувати
DDNS Керування PIN	Відповісти на *		*111#			
DDNS Керування PIN TTL	Відповісти на *		*111#			Відповісти
DDNS Керування РІМ ТТL Блокування діапазонів	Відповісти на *	жете надіслати команд	*111#	аредньо визначеними ци	фрами або символами	Відповісти и) і мережа буде



2.3. Розширені налаштування

а) В розділі «Розширені налаштування»

Економія енергії Користовачу пропонуєтся збільшити або зменшити діапазон покриття Wi-Fi.

G CONNE	/ision® CT ST/LT	D		FDD 3Mi	LTE Lifecell	лііі 🌐 ti 🧰 🛜 входу Вихід Українсьска
До дому	Швидкі налаштування	Налаштування пристрою	SMS	Телефонна книга	Брандмауэр	Налаштування системи
<			Розширен	і налаштуванн	я	
кономія енергії	Налашту	зання робочих	характерист	ик Wi-Fi		
DHCP	Зона покритт	ra Wi-Fi Oi Oi Oi	Мале покриття W Середнє покриття Велике покриття V	i-Fi - найдовший час i Wi-Fi Wi-Fi	ооботи батареї	
USSD						Затосувати
DDNS	() • Not	фиття Wi-Fi:				
Керування PIN		 Коротке покриття служби батареї. 	я Wi-Fi: охоплення т	а робота з невеликим ен	ергоспоживанням, це	найкраща умова для терміну
		 Середнє покрита при нормальном 	гя Wi-Fi: покриття та у споживанні енергі	споживання електроене	ргії становлять полоє	ину здатності обладнання
TTL			Wi-Fi: максимальна	потужність випромінюва	ння та покриття, якш	ю кінцевий пристрій усе ще



b) Розділ «DHCP».

- IP-адреса: IP-адреса LAN маршрутизатора. Ви можете отримати доступ до сторінки керування пристроєм через цю IP-адресу.
- Маска підмережі: Маска підмережі для ІР-адреси.
- Увімкнення DHCP-сервера: якщо увімкнено службу протоколу динамічної конфігурації хоста (DHCP), пристрій призначає IP-адреси підключеним до нього клієнтам.
- Вимкнення DHCP-сервера: якщо службу протоколу динамічної конфігурації хоста (DHCP) вимкнено, пристрій не призначає IP-адреси підключеним до нього клієнтам і IP-адреси треба ввести вручну з кожного клієнта.
- Пул IP-адресів DHCP: початкова та кінцева IP-адреси визначають діапазон IP-адресів, які призначаєються сервером DHCP для доступу до пристроїв. IP-адреса поза цим діапазоном не може бути призначена сервером DHCP.
- Час оренди DHCP: час оренди визначає, як довго комп'ютер може використовувати IP-адресу. Якщо пристрій продовжуватиме використовувати IP-адресу, він повинен знову ініціювати запит до закінчення терміну оренди. Ця IP-адреса не буде призначена іншому пристрою, доки старий пристрій не ініціюватиме запиту після закінчення терміну оренди.

	Vision [®]		FDI	D_LTE Lifecell	ıll ⊕t i (C) 奈4		
40 00111			Змі	Змінити пароль для входу Вихід Українсьска 🗸			
До дому	Швидкі Налаштування налаштування пристрою	SMS	Телефонна книга	Брандмауэр	Налаштування системи		
<		Розширен	і налаштуван	ня			
Економія енергії	DHCP						
DHCP	IP адреса * Маска підмережі *	192.16	5.255.0				
USSD	DHCP Server	Увімкну	ли Овимкнут	ги			
DDNS	Пул адресів DHCP IP *	192.16	8. 100. 100	- 192.168.100.2	00		
Керування PIN	Час аренди DHCP *	24	годин				
TTL					Затосувати		
Блокування діапазонів	IP-agpeca: IP-agpeca LAN + agpecy. Macka nigwepexi: Macka nig	иаршрутизатора. В омережі для IP-адр	и можете отримати досту еси	уп до сторінки керуван	ня пристроєм через цю IP-		
Блокування Cell	 Узімкнення DHCP-сервера IP-адреси підключеним до Вимиснення DHCP-сервера призначає IP-адреси лідклі Пул IP-адресів DHCP: поча 	акщо увімкнено сл нього клієнтам. якщо службу прот оченим до нього кл пткова та кінцева IP	пужбу протоколу динаміч околу динамічної конфігу іюнтам і IP-адреои треба -адреси визначають діаг	ної конфігурації хоста (рації хоста (DHCP) ви ввести вручну з кожн газон IP-адресів, які п	(DHCP), пристрій призначає миснено, приотрій не ого клієнта. ризначаєються сервером		
	 Час оренди DHCP: час оре продовжуватиме використо адреса не буде призначена оренди. 	трона, IP-адреса по нди визначае, як д реувати IP-адресу, і а іншому пристрою,	иза цим діапазоном не ис овго комп'ютер може вик він повинен анову ініціюв доки старий пристрій не	оже сути призначена с ористовувати IP-адре ати запит до закінчен з ініціюватиме запиту	нервером Онсин. су. Якщо пристрій ня терміну оренди. Ця IP- після закінчення терміну		

с) Розділ DDNS.

•

Ви можете налаштувати службу динамічного доменного імені щоби отримати фіксоване доменне Імя для динамічної ІР-адреси WAN.

G CONNE	/ISION CT ST/LT	v.		FDD 3Mil	_LTE Lifecell	иll @tt 🖸 🛜 входу Вихід Українсьска
До дому	Швидкі налаштування	Налаштування пристрою	SMS	Телефонна книга	Брандмауэр	Налаштування системи
<			Розшире	ні налаштуванн	я	
кономія енергії	DDNS					
DHCP	DDNS		Вимки Увімкі Вимкі	нути нути нути		Затосувати
USSD	0					
DDNS	• Ви ад	можете налаштувати слу реси WAN.	жбу динамічного	доменного імені щоби отр	имати фіксоване дом	иенне Імя для динамічної ІР-
Серування PIN	• Ди • Па	намічний DNS-провайдер роль: Парольна фраза мі	: установіть серв стить: 0-9 a-z A-Z	ер, який забехпечить серв :!#\$*+,%:=?@[]^	іс динамічного домен _ { }~	ного імені.
	• До • Хе	менне ім'я: вкажіть домен ш-значення: хеш-значенн	іне ім'я, на яке ві я DDNS, вам пот	и бажаєте подати заявку. рібно заповнити хеш-значє	ення, коли ви вибира	єте сервер freedns. Містить:
TTL						

ľ

World Vision ®, Copyright © 2010-2023 All rights reserved

d) Управління PIN. Тут користувач може видалити чи додати PIN-код для SIM-карти.

G CONNE	ISION	9		FDD 3Mi	LTE Lifecell	ıІІ ⊕t∔
До дому	Швидкі налаштування	Налаштування пристрою	SMS	Тепефонна книга	Брандмауэр	Налаштування системи
<			Розширені	налаштуванн	я	
Економія енергії	CTATYC PIN		Оувімкнути	C	hange PIN	
DHCP	Поточний РІ	N *	Вимкнути			
USSD			Залишлося	спроб:3		
DDNS	i					Затосувати
Керування PIN	 • 3a, 	дійте налаштування безг	теки для PIN в розділ	керування РІN для заг	побігання неавторизо	ваного використання SIM,
TTL	US • Як	IM або UIM карти. Якщо цо PIN увімкнено, то від	бажаєте змінити пото вас може вимагатися	чні налаштування, то о ввод PIN при вмиканн	спершу відєднайтесь і пристрою. Якщо РІМ	від мережи. V не задіяний, то ввод PIN не
Блокування діапазонів	ви • pin	магається. _note_modify				

World Vision ®, Copyright © 2010-2023 All rights reserved

е) Блокування діапазонів.

ļ

Заблокувати частоту мережі LTE

Ваші налаштування набудуть чинності після перезавантаження пристрою.

G CONNE	CT ST/LT	-		FD 31	D_LTE Lifecell	коду Вихід Українсьо
До дому	Швидкі налаштування	Налаштування пристрою	SMS	Телефонна книга	Брандмауэр	Налаштування системи
<			Налашт	ування зєднан	ня	
Економія енергії	Блокуван	ня діапазону м	иережі			
DHCP	Band 1	✓Banc ✓Banc	<mark>3</mark> 38	Band 5	Band 7	✓Band 8 Затосувати
USSD	 3a6 	ілокувати частоту мере	жі Ite; Ваші налац	итування набудуть чиннос	ті після перезавантаже	ння пристрою.
DDNS						
Керування PIN						
TTL						

World Vision ®, Copyright © 2010-2023 All rights reserved

2.4. Налаштування мережі 4G (LTE)

а) Для того, щоб мати змогу редагувати параметри роботи та прийому сигналу, потрібно перейти до «Головної сторінки» та виключити роботу маршутизатора.

💯 4G Connect C А Не защищено | 192.168.100.1/index.html#main World Vision® FDD_LTE Lifecell □ ?2 4G CONNECT ST/LT Змінити пароль для входу Вихід Українсьска 🗸 Швидкі Налаштування Налаштування SMS Телефонна книга Брандмауэр До дому налаштування пристрою системи Інтернет Налаштування Розширені Налаштування Домашня мережа Налаштування Підключення до інтернету Версія прошивки Беспроводное A390B_B8_IP_YJ_V01.01.02P42U05_05 2 RSRP кабель IMEI -85 dBm 0 866 SINR IMSI Беспроводное Налаштування 2 2550 Cell ID Назва мережі (SSID) LAN Домен 21 4G_CONNECT_LITE ___ Діапазон Макс. кількість доступу WAN IP адреса Діапазон З 32 100.05.251.251 Phy Cell ID Wi-Fi MAC WAN IP адреса 148 FE.84.75-08-C5-58 ___ LAN MAC DHCP Статистика Налаштування P& 64 79 08 02.05 **IP** адреса Пропускна здатність каналу Використано 192.168.100.1 20MHZ/40MHZ

Перезапуск пристрою World Vision ®, Copyright © 2010-2023 All rights reserved

Пул адресів DHCP IP

192.168.100.100 - 192.168.100.200

а) «Налаштування підключення марежі». Є 2 типи підключення :

- Автоматично: пристрій автоматично підключається до мережі під час увімкнення живлення.
- Ручний: пристрій підключиться до мережі вручну. •

Всього

G CONNE	CT ST/LT	Ð		FDD 3Mi	LTE Lifecell	ніі Фті 🗖 🛜 аходу Вихід Українсьск
До дому	Швидкі налаштування	Налаштування пристрою	SMS	Телефонна книга	Брандмауэр	Налаштування системи
				DOLULIA OCALIONI	-	
Режим	Режим пі,	дключення	Налашту	вання зєднанн	я	
С Режим підключення	Режим пі, Режим підкл	дключення ючення (Налашту Автоматично	вання зєднанн Свручну	я	
Режим підключення Вибір мережи	Режим пі, Режим підклі	дключення ючення ()	Налашту Автоматично Перевірте тут, в	Вання зєднанн В ручну иможете бути зєднані :	з інтернет в режим	и роумінгу.
Режим підключення Вибір мережи АРN	Режим пі , Режим підклі	дключення ючення (Налашту Автоматично Перевірте тут, в	Вання зєднанн В ручну иможете бути зєднані :	я з інтернет в режим	иі роумінгу. Затосувати

b) В розділі «Вибір мережі» є 2 налаштування на вибір :

- Автоматичний режим: пристрій автоматично шукатиме доступні мережі.
- Ручний режим: пристрій шукатиме доступні мережі вручну.

G CONNE	/ISION® CT ST/LT	9		FDD 3mi	D_LTE Lifecell нити пароль для на	ыШ ⊕t∔
До дому	Швидкі налаштування	Налаштування пристрою	SMS	Телефонна книга	Брандмауэр	Налаштування системи
<			Налашту	ивання зєднанн	R	
Режим підключення	Вибір мер Вибір мережи	р ежи и	©Автом	атично	RTOMATUYHO	~
Режим підключення Вибір мережи	Вибір мер Вибір мережі	р ежи и	©Автом ОВ ручи	атично д	втоматично	~
Режим підключення Вибір мережи АРN	Вибір мер Вибір мережі	р ежи и	©Автом СВ ручн	атично д	ывтоматично	• Затосувати

World Vision ®, Copyright © 2010-2023 All rights reserved

с) «Налаштування APN»

На цій сторінці можна вказати імя точки доступу (APN).

- Режим: якщо постачальник послуг надає фіксований APN, Виберіть ручний APN. В іншому випадку, будь ласка, виберіть Авто APN, і пристрій автоматично отримає настройки.
- Профіль: містить одне або кілька імен профілів.
- PDP тип: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6.
- Імя профілю: це стосується імені, яке ви призначаєте новим профілем.
- APN: Імя точки доступу. APN містить 0-9 а-z A-Z. і це не може початися і закінчитися з точки або»-«.
- Аутентифікація: вона надається вашим інтернет-провайдером (ISP).Протокол аутентифікації пароля (PAP) надає простий метод без шифрування однорангового вузла. Challenge-Handshake Authentication Protocol (CHAP) використовується для періодичної перевірки автентичності однорангового вузла.
- Імя користувача: Імя користувача використовується для отримання аутентифікації від постачальника інтернет-послуг під час встановлення Підключення.
- Пароль: пароль використовується для отримання автентифікації від провайдера, коли підключення встановлено.

• Натисніть кнопку «Встановити за промовчанням», щоб встановити профіль як стандартний профіль.

До дому	Швидкі налаштування	Налаштування пристрою	SMS	Телефонна книга	Брандмауэр	Налаштування системи
<			Налашт	ування зєднанн	я	
Режим підключення	APN					
Вибір мережи	Поточна точка АРN	а доступу Цл	ecell	0.5		
APN	Профіль		Lifecell	~		
Роумінг	Tun PDP		IPv4		~	
	Назва профіл	ю *	ifecell			
	APN *	i	nternet			
	Аутентифікац	in 🗌	PAP		~	
	Імя користува	ча				
	Пароль					
	Набрати No.		Показати пар	оль		
	 Ви м Реж вибе Про PDP 	иожете встановити наз им: жещо постачальни аріть Auto APN, і приот філь: містить одне або 1 Тип: IPv4/IPv6/IPv48/I поотбіле: че IA/3 ака	ву точки доступу : послуг надае с рій автоматично чілька імен про ¤v6. su призначаете і	(APN) на цій сторінці. таціонарну APN, то виберіть отримає парэметри. філю. ковому профілю.	пункт АРN вручну. В	іншому випадку Будь ласка,

d) В цьому розділі можна налаштувати підключення Роумінг мережі.

Роумінг працює через автоматичне перемикання між базовими прийомопередавальними станціями. Процедура надання послуг зв'язку (мобільний зв'язок, Wi-Fi) абоненту поза зоною покриття «домашньої» мережі (або базової станції) шляхом використання ресурсів базової станції іншого оператора мобільного зв'язку.

G CONNE	CT ST/LT			FDD 3Mi	_LTE Lifecell	ыll 🌐 🕻 🧰 🛜 входу Вихід Українсьск
До дому	Швидкі налаштування	Налаштування пристрою	SMS	Телефонна книга	Брандмауэр	Налаштування системи
<			Налаштува	ання зєднанн	я	
Режим	Роумінг					
Режим підключення	Роумінг Роумінг		Оувімкнути	а Вимкнут	1	
Режим підключення Вибір мережи	Роумінг Роумінг		Оувімкнути	1	1	Затосувати
Режим підключення Вибір мережи АРN	Роумінг Роумінг		⊖увімкнути	1	1	Затосувати

3. Вміст поставки

- Маршрутизатор WV 4G STANDARD/LITE 1шт.
- Блок живлення 1 шт.
- Мережевий кабель (RJ45) 1 шт.
- Зовнішня антена 2 шт.
- Батарея резервного живлення до 9 годин 1 шт.*

* Тільки в моделі STANDARD

4. Застереження

- 1. Вставляючи або виймаючи SIM карту переконайтеся, що пристрій відключений від живлення.
- 2. Під час грози не користуйтеся пристроєм, вимкніть зовнішні антени і блок живлення.
- 3. При нормальній роботі пристрою краще не змінювати параметри та інші налаштування. Якщо після виконаних змін зник зв'язок з інтернет, або пристрій працює некоректно, натисніть і утримуйте протягом 7сек. кнопку відновлення заводських налаштувань «reset».